INTERPHONE

maradjon kapcsolatban

AIR PUMP POWER



felhasználói kézikönyv

INTERPHOAIRPUMP6KJ


Köszönjük, hogy az Interphone Air Pump Power terméket vásárolta.
A terméket az alábbi funkciókkal vészhelyzeti használatra tervezték:

- Indításseegítő
  Azonnali járműindítás.
- Légkompresszor
  Autó, motorkerékpár és kerékpár gumiabroncsok vagy labdák stb. felfújása.
- Power Bank
  Minden digitális eszköz töltése.
- Zseblámpa
  Rendkívül fényes és nagy hatótávolságú zseblámpa 3 üzemmóddal:
  Folyamatos, SOS és villogó.

FIGYELMEZTETÉS:

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el és értelmezze a felhasználói kézikönyvet, mivel az olyan információkat tartalmaz, amelyekre a termék megfelelő használatához szüksége lesz. Az utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.

ÁBRA



1. 2,4 hüvelykes képernyős kijelző
2. Nyomásnövelő gomb
3. LED-fénygomb
4. Bekapcsoló/kikapcsoló gomb
5. Felfújó MODE/UNIT gomb
6. Nyomáscsökkentő gomb
7. USB-C bemenet: 5V 3A
8. Indításiseegítő csatlakozó
9. USB-A kimenet: 5V 2.4A
10. Felfújó csatlakozó
11. Elemlámpa

SPECIFIKÁCIÓK


- Modell: M180B19G
- Méret: 171 (H) × 85 (Sz) × 49 (M) mm
- Kompatibilis jármű: 12 V-os ólom-savas akkumulátoros jármű
- Légkompresszor: maximum 150 PSI
- USB-C bemenet: 5Vdc, 3A
- USB-A kimenet #1: 5Vdc, 2,4A
- Képernyőkijelzés: 2,4 hüvelykes LED-es képernyőkijelző
- Fényüzemmód: Zseblámpa, SOS, Figyelmeztető üzemmód
- Töltési hőmérséklet: 32°F~113°F (0°C~45°C)
- Üzemi hőmérséklet: -4°F~122°F (-20°C~50°C)

FIGYELMEZTETÉS


- Tartsa gyermekektől elzárva.
- Ez a termék kizárólag 12 V-os ólom-savas akkumulátoros járművek indítására készült.
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata a termék károsodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.
- Ne használja a légkompresszort folyamatosan, mert ez túlmelegedést okozhat és károsíthatja a terméket. Minden használat után legalább 10 percet hagyjon a hűlésre.
- Ne fújja túl, és ne hagyja felügyelet nélkül a terméket üzem közben.
- Ne próbálja meg a járművet egymás után 3 alkalomnál többször beindítani . Minden próbálkozás között legalább 60 másodpercet hagyjon.
- Soha ne érintse össze a piros (pozitív) és a fekete (negatív) csipeszt, mert ez károsodást vagy személyi sérülést okozhat.
- Ne használja a terméket 60°C feletti hőmérsékleten.
- Tartsa a terméket gyúlékony, robbanásveszélyes vagy maró hatású anyagoktól távol.
- Ne szedje szét a terméket, és ne próbálja megjavítani. Szükség esetén forduljon hivatalos szervizközponthoz.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék és tartozékai megfelelően rögzítve vannak.
- Ez a készülék nem mentesíti a felhasználót az érvényes közlekedési szabályok betartásának felelőssége alól.
- Ez a készülék nem zavarja a szívritmus-szabályozókat vagy más beültetett orvosi eszközöket.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, 3 havonta töltse fel.

Hogyan töltse fel a terméket?

1.Töltse fel a terméket az USB-töltőkábel használatával, és csatlakoztassa USB-tápellátáshoz.




2.A termék teljes feltöltése után húzza ki a kábelt és a tápellátást.




Hogyan ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét?

Nyomja meg a ⏻ gombot a bekapcsoláshoz, a töltöttségi szint pedig az LED-kijelzőn jelenik meg.



Hogyan indítsa be a járművet segédindítással?


Nyomja meg a ⏻ gombot a bekapcsoláshoz.



MEGJEGYZÉS: A jobb indítási teljesítmény érdekében tartsa az akkumulátor töltöttségi szintjét 50% felett.

2 Teljesen dugja be az indítókábelt a termék indító-portjába.

Az indítókábel ZÖLD LED-jelzője villogni kezd, ez azt jelenti, hogy a termék indítási „készenléti módban” van.




3 Csatlakoztassa az indítókábel csipeszeit a jármű akkumulátorához.

• A PIROS (pozitív) csipeszt a jármű POZITÍV pólusához (+) csatlakoztassa


• A FEKETE (negatív) csipeszt a jármű NEGATÍV pólusához csatlakoztassa (-)


Az indítókábel ZÖLD LED-jelzője folyamatosan zölden világít, this means that the product is in “Jumpstart KÉSZ mód”.




NOTE: In “Jumpstart KÉSZ mód”, you will have 120 seconds to jumpstart the engine.

4 Start the engine






5 Távolítsa el az indítókábel csipeszeit az akkumulátorról.




Az indítókábel LED-jének és riasztásának működése		
Termékleírás	LED-jelző	Zümmerfigyelmeztetés
Készenléti mód	(ZÖLDEN villog)	/
Jumpstart KÉSZ mód	(Folyamatos ZÖLD)	/
Indítás időzített módban	(ZÖLDEN gyorsan villog)	/
Rövidzárlat-védelem	(Folyamatos PIROS)	Hosszan tartó sípolást ad
Fordított polaritás elleni védelem	(Folyamatos PIROS)	Hosszan tartó sípolást ad
Fordított töltés elleni védelem	(ZÖLD villogó fény)	/
Alacsony feszültség elleni védelem	(Folyamatos PIROS)	Hosszan tartó sípolást ad
Magas hőmérséklet elleni védelem	(Folyamatos PIROS)	Hosszan tartó sípolást ad
Indítókábel sérült	(Folyamatos PIROS)	Hosszan tartó sípolást ad


HOW TO USE THE AIR COMPRESSOR?


Csatlakoztassa a levegőcsövet a felfújónyíláshoz, majd nyomja meg a ⏻ gombot a be-kapcsoláshoz.






Nyomja meg az **M** gombot a megfelelő üzemmód kiválasztásához.






Nyomja meg az **M** gombot a felfújó üzemmódba lépéshez


Nyomja meg és tartsa lenyomva az **M** gombot a BAR, PSI, KPA és kg/cm² mértékegységek közötti váltáshoz. Engedje el a gombot, amikor a kívánt mértékegység ki van választva.



4 Nyomja meg a + gombot vagy a – gombot a nyomásérték beállításához.



5 Nyomja meg a ⏻ gombot a felfújáshoz. A termék automatikusan kikapcsol, amikor a felfújás befejeződött.




Hogyan használja a LED lámpát?

• Nyomja meg a ☀ gombot az alábbi üzemmódok közötti váltáshoz:

1.Zseblámpa → 2. SOS → 3. Villogó → KI


• Nyomja meg és tartsa lenyomva a ☀ gombot 2 másodpercig a lámpa közvetlen kikapcsolásához.




HIBAELHÁRÍTÁS

Hibajelzések	Megoldás
	Kapcsolja ki a terméket , majd helyezze hűvös helyre, hogy lehűljön .


CSOMAGOLÁS TARTALMA




1. Főegység x1




2. Indítókábel x1



3. Levegőtömlő x1



4. USB töltőkábel x1



5. Légfúvókészlet x1




6. Felhasználói kézikönyv x1

ANGOL

JOGI GARANCIÁLIS INFORMÁCIÓK

Termékeinket a vonatkozó nemzeti fogyasztóvédelmi jogszabályoknak megfelelően jogi szavatosság fedezi a megfelelőség hiányával szemben.



HASZNÁLATI UTASÍTÁS A HÁZTARTÁSI FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA A HULLADÉKKEZELÉSHEZ (Az Európai Unió tagállamaiban és az elkülönített gyűjtési rendszerrel rendelkező országokban alkalmazandó)

A terméken vagy annak dokumentációján látható szimbólum azt jelzi, hogy a terméket élettartama végén nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. A nem megfelelő hulladékkezelésből eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségügyi károk megelőzése érdekében a felhasználókat arra kérjük, hogy a terméket válogassák ki más típusú hulladéktól, és felelősségteljesen hasznosítsák újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználókat arra ösztönözzük, hogy a termék szelektív gyűjtésével és újrahasznosításával kapcsolatos információkért forduljanak a terméket értékesítő kereskedőhöz vagy a helyi hatósághoz. Az üzleti felhasználóknak a beszállítójukkal kell kapcsolatba lépniük, és ellenőrizniük kell a vásárlási szerződés általános szerződési feltételeit. Ezt a terméket nem szabad más kereskedelmi hulladékkal együtt kidobni.


Ez a termék olyan akkumulátort tartalmaz, amelyet a felhasználó nem cserélhet ki. Ne próbálja kinyitni a készüléket, és ne távolítsa el az akkumulátort, mert ez hibás működést okozhat, és súlyosan károsíthatja a terméket. A termék ártalmatlanításakor az akkumulátor eltávolításához kérjük , forduljon a helyi hulladékkezelő hatósághoz. A készülékben lévő akkumulátort úgy tervezték, hogy a termék teljes élettartama alatt működjön.

CE

Olasz

INFORMÁCIÓ A JOGI SZAVATOSSÁGRÓL

Termékeinkre a fogyasztóvédelemre vonatkozó hatályos nemzeti jogszabályoknak megfelelően jogi szavatosság vonatkozik a megfelelőségi hibákra.



HÁZTARTÁSI FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA SZÓLÓ ÁRTALMATLANÍTÁSI UTASÍTÁSOK (Az Európai Unió tagállamaiban és a szelektív gyűjtési rendszerrel rendelkező országokban alkalmazandó) A terméken vagy a kapcsolódó dokumentációban található szimbólum azt jelzi, hogy a terméket élettartamának végén nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása által okozott esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében kérjük, a felhasználókat, hogy válasszák külön ezt a terméket a többi hulladéktípustól, és felelősségteljesen hasznosítsák újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának előmozdítása érdekében.

A háztartási fogyasztóknak javasolt, hogy vegyék fel a kapcsolatot a terméket értékesítő kereskedővel vagy az illetékes helyi hatósággal, hogy tájékozódjanak a termék szelektív gyűjtéséről és újrahasznosításáról. A vállalkozásoknak fel kell venniük a kapcsolatot beszállítójukkal, és ellenőrizniük kell a vásárlási szerződés feltételeit. Ezt a terméket nem szabad más kereskedelmi hulladékkal együtt ártalmatlanítani.


Ez a termék olyan akkumulátort tartalmaz, amelyet a felhasználó nem cserélhet ki. Ne próbálja felnyitni a készüléket vagy eltávolítani az akkumulátort, mert ez működési zavarokat okozhat, és súlyosan károsíthatja a terméket. A termék ártalmatlanításához kérjük, forduljon az akkumulátor elszállítása érdekében illetékes helyi hulladékkezelő hatósághoz. Az eszközben lévő akkumulátort úgy tervezték, hogy a termék teljes élettartama alatt kitartson.

CE

FRANCIA

TÁJÉKOZTATÁS A JOGSZAVATOSSÁGRÓL

Termékeinkre a vonatkozó nemzeti fogyasztóvédelmi jogszabályoknak megfelelően a megfelelőségi hibákra vonatkozó jogszavatosság vonatkozik.



ÁRTALMATLANÍTÁSI UTASÍTÁSOK A SZABÁLYZATOKHOZ (Az Európai Unió tagállamaiban és a szelektív gyűjtési rendszerrel rendelkező országokban alkalmazandó) A terméken vagy annak dokumentációján látható szimbólum jelzi, hogy élettartama végén a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A nem megfelelő ártalmatlanításból eredő környezeti vagy emberi egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében a felhasználókat arra kérjük, hogy válasszák el a terméket más hulladéktól, és felelősségteljesen hasznosítsák újra, az anyagi erőforrások fenntartható újrahasznosításának elősegítése céljából.

A magánszemélyeket arra kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot azzal a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolták, vagy a helyi önkormányzatukkal, hogy tájékoztatást kapjanak a termék szelektív gyűjtéséről és újrahasznosításáról. A szakmai felhasználóknak fel kell venniük a kapcsolatot szállítójukkal, és meg kell tekinteniük az értékesítési általános szerződési feltételeket.

Ezt a terméket nem szabad a többi kereskedelmi hulladékkal együtt kidobni.


Ez a termék a felhasználó által nem cserélhető akkumulátort tartalmaz. Ne próbálja meg kinyitni a készüléket vagy eltávolítani az akkumulátort, mert ez működési zavarokat okozhat és súlyosan károsíthatja a terméket. A termék ártalmatlanítása érdekében kérjük, forduljon a helyi hulladékgyűjtő szolgálathoz, hogy az elvégezhesse az akkumulátor eltávolítását. A készülékbe épített akkumulátort úgy tervezték, hogy a termék teljes élettartama alatt működjön.

CE

német

JOGI GARANCIA INFORMÁCIÓK

Termékeinkre a vonatkozó nemzeti fogyasztóvédelmi törvények szerinti jogi szavatosság vonatkozik a szerződésszegéssel szemben a vonatkozó nemzeti fogyasztóvédelmi törvényekkel összhangban.



HULLADÉKKEZELÉSI UTASÍTÁS HÁZTARTÁSI FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA (Az EU-tagországokban és az elkülönített hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező országokban érvényes) A terméken vagy annak dokumentációján látható szimbólum jelzi, hogy a terméket élettartama végén nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Annak érdekében , hogy a helytelen ártalmatlanítás lehetséges károkat okozzon a környezetnek vagy az emberi egészségnek, kérjük, a felhasználókat, hogy válasszák külön ezt a terméket más hulladéktípusoktól, és felelősségteljesen hasznosítsák újra, az nyersanyagok fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.


A háztartási ügyfelek kérjük, hogy a termék szelektív gyűjtésével és újrahasznosításával kapcsolatban forduljanak ahhoz a kereskedőhöz, ahol a terméket vásárolták, vagy lakóhelyük önkormányzatához. Az üzleti ügyfelek kérjük, forduljanak beszállítójukhoz, és ellenőrizzék a vételi szerződés szerződéses feltételeit. Ezt a terméket nem szabad más kereskedelmi hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

Ez a termék a felhasználó által nem cserélhető akkumulátort tartalmaz. Ne próbálja meg kinyitni a készüléket vagy eltávolítani az akkumulátort, mert ez hibás működéshez és a termék súlyos károsodásához vezethet. Kérjük, a termék ártalmatlanítása érdekében forduljon a helyi hulladékkezelő szervezethez. A készülékben lévő akkumulátort a termék teljes élettartamára tervezték.

CE

TÁJÉKOZTATÁS A JOGI SZAVATOSSÁGRÓL

Termékeinkre a vonatkozó nemzeti fogyasztóvédelmi jogszabályoknak megfelelően a hibás teljesítéssel szembeni jogi szavatosság vonatkozik.



HULLADÉKKEZELÉSI UTASÍTÁSOK HÁZTARTÁSI FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA (Az Európai Unió tagállamaiban és a szelektív gyűjtési rendszerrel rendelkező országokban alkalmazandó) A terméken vagy annak dokumentációján látható szimbólum azt jelzi, hogy élettartama végén a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. A nem megfelelő hulladékkezelésből eredő, a környezetet vagy az emberi egészséget érintő lehetséges károk megelőzése érdekében kérjük a felhasználókat, hogy válasszák külön ezt a terméket más hulladéktípusoktól, és felelősségteljesen gondoskodjanak annak újrahasznosításáról, elősegítve ezzel az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását.
A háztartási felhasználóknak javasolt, hogy vegyék fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolták, vagy a helyi önkormányzattal, és kérjenek tájékoztatást a termék szelektív gyűjtéséről és újrahasznosításáról. A kereskedelmi felhasználóknak fel kell venniük a kapcsolatot a szállítójukkal, és meg kell tekinteniük a vásárlási szerződés feltételeit. Ezt a terméket nem szabad más kereskedelmi hulladékkal együtt ártalmatlanítani.


Ez a termék olyan akkumulátort tartalmaz, amelyet a felhasználó nem cserélhet ki. Ne próbálja meg felnyitni a készüléket vagy kivenni az akkumulátort, mert ez működési hibákat és a termék súlyos károsodását okozhatja. A termék ártalmatlanításához vegye fel a kapcsolatot a helyi hulladékkezelési hatósággal az akkumulátor elszállítása céljából. A készülék akkumulátorát úgy tervezték, hogy a termék teljes élettartama alatt kitartson.

CE

ČEŠTINA

JOGI GARANCIÁRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

Termékeinkre a hatályos nemzeti fogyasztóvédelmi jogszabályoknak megfelelően törvényes jótállás vonatkozik a szerződésszerűség hiánya esetére.



HÁZTARTÁSI HULLADÉKKEZELÉSI ÚTMUTATÓ (Az Európai Unió országaiban és a szelektív gyűjtési rendszerrel rendelkező országokban érvényes) A terméken vagy annak dokumentációján látható szimbólum azt jelzi, hogy a terméket élettartamának végén nem szabad a háztartási vegyes hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy a hulladék nem megfelelő kezelése következtében esetlegesen bekövetkező környezeti vagy emberi egészségkárosodást megelőzzük, kérjük a felhasználókat, hogy a terméket válasszák el más hulladékfajtáktól, és felelősségteljesen gondoskodjanak annak újrahasznosításáról, ezzel támogatva az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását.

A házi felhasználóknak javasoljuk, hogy forduljanak ahhoz az eladóhoz, ahol a terméket vásárolták, vagy a helyi hatósághoz, ahol tájékoztatást kapnak a termék szelektív gyűjtéséről és újrahasznosításáról . A céges felhasználóknak a beszállítójukhoz kell fordulniuk, és ellenőrizniük kell a vételi szerződés kereskedelmi feltételeit. Ezt a terméket nem szabad a többi kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

Ez a termék olyan akkumulátort tartalmaz, amelyet a felhasználó nem tud kicserélni. Ne próbálja meg kinyitni a készüléket vagy kivenni az akkumulátort, mert ez meghibásodást és a termék súlyos károsodását okozhatja. A termék ártalmatlanításakor forduljon a helyi hulladékkezelési hatósághoz , és kérje az akkumulátor eltávolítását. A készülékben lévő akkumulátort úgy tervezték, hogy a termék teljes élettartama alatt kitartson.

CE