INTERPHONE

stay in touch

UCOM 2R



GYORS ÚTMUTATÓ

ELLENŐRIZZE A SZOFTVERFRISSÍTÉSEKET A www.interphone.com WEBOLDALON

FIGYELMEZTETÉS A TERMÉK AKKUMULÁTORÁRA VONATKOZÓAN
A termék első használata előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.
Ne tárolja a terméket feltöltés nélkül. Ha nem tölti fel, az az akkumulátor kapacitásának visszafordíthatatlan károsodását okozhatja.
Végezzen töltési ciklust minden KÉT hónapban.

FIGYELMEZTETÉS A TERMÉK VÍZÁLLÓSÁGÁRA VONATKOZÓAN
A hangkészlet csatlakozójához csatlakoztatott külső egység (vezérlőegység) az IEC60529 szabványnak megfelelően IP67 védelmi besorolással rendelkezik. Ezért a vezérlőegység legfeljebb 30 (harminc) percig, egy méter mélységű édesvízbe meríthető.
Ezen besorolás ellenére a készülék nem védett a nagyobb igénybevétel ellen, például a hosszú ideig tartó víz alá merítés vagy a nagynyomású vízsugarak ellen.
A termék intenzív időjárási körülmények között és nagy sebességnél történő használata egyenértékű lehet azzal, mintha a terméket nagynyomású vízsugárnak tennék ki.

KÖVESSE EZEKET A TIPPEKET, HOGY ELKERÜLJE KÉSZÜLÉKE SÉRÜLÉSÉT:
Ne merítse a terméket egy méternél mélyebb édesvízbe 30 percnél hosszabb ideig.
Ne tárolja a terméket nedvesen: törölje szárazra tiszta, puha kendővel. Ne tegye ki a terméket sós vagy ionizált víznek, alkoholmentes italoknak vagy egyéb folyadékoknak.
Ha a készüléket az édesvíztől eltérő folyadékoknak tette ki, öblítse le hideg édesvízzel, majd alaposan törölje szárazra tiszta, puha kendővel.
Ne tegye ki a terméket nagynyomású vízsugaraknak.
Kizárólag kompatibilis és tanúsított kábeleket és tápegységeket használjon.
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül hosszú ideig töltődni.
Ne használja a készüléket töltés közben, ha az sisakra van szerelve.


ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
A készülék használata semmilyen módon nem terelheti el a vezető figyelmét vezetés közben.
Az interkomot a helyi közlekedési szabályoknak megfelelően használja.
Úgy állítsa be a hangerőt, hogy mindig hallja a környező hangokat (szirénák, dudák, forgalmi dugók).
Vezetés közben ne végezzen összetett műveleteket a készüléken.


TELEPÍTÉSI FIGYELMEZTETÉS
A készüléket a kézikönyvben leírt utasításoknak megfelelően helyesen telepítse.
A helytelen telepítés veszélyeztetheti a bukósisak és a motoros biztonságát.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a vezérlőegység és a tartozékok biztonságosan rögzítve vannak-e.
Ne módosítsa a terméket, és ne manipuláljon vele.
Tartsa be az előírt rögzítési követelményeket, hogy megakadályozza bármely alkatrész leesését vezetés közben

HASZNÁLATI ÉS TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET
A készüléket -10 °C és +55 °C közötti hőmérsékleti tartományban használja.
Ne tegye ki a terméket szélsőséges hőmérsékletnek vagy közvetlen hőforrásoknak (pl. hosszan tartó napsütésnek, a műszerfal alatti forró térnek).
A helytelen hőmérséklet negatívan befolyásolhatja az akkumulátor teljesítményét és élettartamát.
KOMPATIBILITÁS ÉS SZOFTVERFRISSÍTÉSEK
Egyes funkciók külső eszközökkel való kompatibilitástól függenek (okostelefonok, TFT kijelzők, más interkomok). Bármely harmadik féltől származó szoftverfrissítés (pl. az okostelefon operációs rendszerének frissítése) befolyásolhatja az eszköz teljesítményét.
Javasoljuk, hogy a termék firmware-ét mindig naprakészen tartsa.

GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ


1. fejezet - A CSOMAG TARTALMA






2. fejezet - SZERELÉSI UTASÍTÁSOK

1




Ha lehetséges, távolítsa el mindkét arcpárnát vagy a párnázatot

2




Keresse meg a fülnek megfelelő területet vagy azt a helyet, ahol fennáll a hajlam

3




Helyezze a tépőzárat a hangszórókra


4



Hangszórók elhelyezése

5 Válassza ki a használni kívánt mikrofont:







Moduláris/jet sisakhoz használjon rúdmikrofont.
Integrál sisakhoz használjon kábeles/gombmikrofont.

A mikrofon elhelyezése és rögzítése után csatlakoztassa a csatlakozót

6 Válassza ki az interkom rögzítési módját




Ragasztó




Vezérlőegység

7



Állítsa össze újra az arcpárnákat úgy, hogy a kábelezést átvezesse a párna és a sisakszerkezet között

8




Szerelje fel a vezérlőegységet, és csatlakoztassa a csatlakozót

(!) Figyelmeztetés a telepítéshez:

1. A hangszórók középpontjának úgy kell elhelyezkednie, hogy megfeleljen a füleknek, és a lehető legtöbbet érintkezzen velük.

2 . A tűmikrofonon található „MIC" jelölésnek a szája felé kell mutatnia.



INTERPHOJUCOM2R -
INTERPHOJUCOM2RTP

INTERPHONE

stay in touch

Cellularline S.p.A.
Via Lambrakis 1/A 42122 Reggio
Emilia, Olaszország

9 Az interkom rögzítése a tartóhoz



Kezdeti csatlakoztatás
Először helyezze a talpba az interkom csatlakozójával rendelkező oldalt, ahogy az ábrán látható.
Javítás
Nyomja meg a másik végét (2), amíg meg nem hallja a „kattanást", amely jelzi a megfelelő rögzítést.
Ellenőrzés
Használat előtt győződjön meg arról, hogy az interkom biztonságosan rögzítve van az alaphoz.


10 Kezelőalkalmazás

Az interkom egy speciális mobilalkalmazással konfigurálható és kezelhető, amely **iOS** és **Android** rendszerű eszközökhöz érhető el**.**
Az alkalmazás letöltéséhez keresse a **„Interphone UCOM2R"** kifejezést az App Store-ban vagy a Google Play-ben.

3. fejezet - AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Dugja be az USB-C töltőkábelt az intercom USB-C csatlakozójába, ahogy az ábrán látható.
Csatlakoztassa a kábelt egy szabványos USB töltőhöz.

LED jelzés:
-piros LED: töltés folyamatban
-zöld LED: töltés befejezve



USB-C CSATLAKOZÓ

4. fejezet - ALAPVETŐ KONFIGURÁCIÓ Kapcsolja be a készüléket

Nyomja meg a **MFB** gombot, amíg a kék LED ki nem gyullad.
Kapcsolja ki a készüléket
Nyomja meg és tartsa lenyomva a **MFB** gombot, amíg a piros LED-dióda ki nem gyullad, és a készülék ki nem kapcsol.

Hanghívás-fogadás aktiválása / deaktiválása
1. Kikapcsolt készüléknél nyomja meg a **MFB** gombot, amíg a második hangjelzés meg nem szólal. A LED pirosan/kéken villog.
2. Az aktiváláshoz nyomja meg a Volume + gombot a második sípszóig. Az LED-dióda 4× kéken villan.
3. A kikapcsoláshoz nyomja meg a Volume - gombot a második hangjelzésig. Az LED-dióda 4× pirosan villan.

Hívásfogadás hangvezérlésének bekapcsolása/kikapcsolása
1. Amikor a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg a **MFB** gombot a második hangjelzésig. A LED pirosan/kéken villog.
2. Az aktiváláshoz nyomja meg a Hangerő + gombot a második hangjelzésig. A LED négyszer kéken villog.
3. A deaktiváláshoz nyomja meg a Hangerő - gombot a második hangjelzésig. A LED négyszer pirosan villan.

Eszköz visszaállítása
Ha az interkom ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a középső **MFB** gombot a Hangerő + és Hangerő - gombokkal; A LED-dióda lila színnel villog. A párosítás törlődik, és a rendszer visszaáll.

5. fejezet - Telefon / GPS párosítása

1. Amikor az interkom ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a központi gombot **MFB** , amíg meg nem szólal a második hangjelzés. A LED-dióda pirosan/kéken villog.
2. Kezdjen el új eszközöket keresni a mobiltelefonján/GPS/TFT kijelzőjén.
3. Válassza ki az interkomot **„Interphone UCOM2R"** a telefonról/GPS-ről/TFT kijelzőkről.
4. A párosítás megerősítéséhez az LED-dióda három másodpercenként kétszer KÉKEN villan.

Telefonhívás fogadása
A „Haló" szó hangos kimondásával vagy a központi MFB-gomb rövid megnyomásával.

Telefonhívás elutasítása
Nyomja le a központi MFB-gombot 2 másodpercig, amíg meg nem hallja az első sípolást.

Telefonhívás befejezése
Nyomja meg röviden a központi MFB-gombot, amíg meg nem hallja az első sípolást.

Hangasszisztens hívása
Az MFB központi gomb rövid megnyomása.

Az utolsó szám újrahívása
Nyomja meg gyorsan kétszer az MFB középső gombot.

6. fejezet - ZENE

Lejátszás aktiválása/deaktiválása telefonról
Amikor az interkom be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a központi MFB gombot, amíg a második hangjelzést nem hallja.

Következő szám
A szám lejátszása közben nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő + gombot, amíg meg nem hallja az első hangjelzést.

Előző szám
A szám lejátszása közben nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő csökkentő gombot, amíg meg nem hallja az első hangjelzést.

Zene megosztása más interkomokkal
A szám lejátszása közben nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő + gombot, amíg meg nem hallja a második hangjelzést.

Zene megosztásának leállítása más interkomon
A szám lejátszása közben nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő csökkentő gombot, amíg a második sípoló hang meg nem szólal.

7. fejezet - KOMMUNIKÁCIÓ AZ INTERKOMOKKAL

Megjegyzés: két interkom párosítása csak először szükséges.

Párosítás másik Ucom2R, Avant, Tour, Sport, Link, Active, Connect vagy Shape készülékkel
1. Ha az interkom ki van kapcsolva, minden egységen nyomja meg és tartsa lenyomva a központi **MFB** gombot, amíg a második hangjelzés meg nem szólal. A LED-dióda pirosan/kéken villog.
2. Ezután röviden nyomja meg a középső **MFB** gombot csak a két egység egyikén.

Interkomos beszélgetés
Amikor mindkét egység be van kapcsolva, nyomja meg a középső MFB gombot csak az egyik Interphone Ucom2R készüléken, amíg meg nem szólal az első sípszó.
A beszélgetés befejezéséhez nyomja meg még egyszer a középső MFB gombot csak az egyik Interphone Ucom2R készüléken, amíg meg nem szólal az első sípszó.

Interkomos párosítás másik U-COM modellel (nem UCOM 2R):
1. Kikapcsolt állapotból nyomja meg és tartsa lenyomva a Ucom2R **MFB** gombját, amíg a LED KÉKEN/PIROSAN villogni nem kezd.
2. **A másik U-COM** eszközön aktiválja a párosítási módot **ANYCOM**.
3. Néhány másodperc múlva a két készülék sikeresen párosodik, és megkezdődik az interkom-kommunikáció.

„Párosítás a(z) „NE INTERPHONE" készülékkel
1. Az „NE INTERPHONE" egységen kapcsolja be a telefon párosítási módot.
2. Az Ucom 2R interkom kikapcsolt állapotában nyomja meg és tartsa lenyomva a középső gombot **MFB** , amíg meg nem szólal a második sípszó. Az LED-dióda piros/kék színnel fog villogni.
3. Ezután röviden nyomja meg a középső gombot **MFB** az Ucom2R interkomon

MŰSZAKI ADATOK

Bluetooth® kompatibilitás:	Bluetooth v. 5.1 – II. osztály
Támogatott Bluetooth-profilok:	HFP A2DP AVRCP
Frekvencia:	2,402 – 2,480 GHz
Teljesítmény:	17.8dBm EIRP
Üzemi hőmérséklet:	0 - 45 °C
Töltési hőmérséklet:	10–45 °C
Méretek mm:	36x78x18
Tömeg:	61 g
Hatótávolság:	300 méterig
Bemenet:	5V DC 0.2A
Beszélgetési idő:	30 óra
Készenléti idő:	700 óra
Töltési idő:	3 óra
Akkumulátor típusa:	odinová újratölthető lítium-ion akkumulátor

Az SAR-értéket úgy mérik, hogy a készülék 0 mm távolságra van a testtől, és a készülék összes frekvenciasávjában a legmagasabb tanúsított teljesítményszinten sugároz.
A SAR maximális értéke 1,75 W/kg (fej/test), 10 gramm szövetre átlagolva.

FIGYELMEZTETÉS: A lehetséges hallássérülés elkerülése érdekében ne hallgasson zenét hosszabb ideig magas hangerőn.

A felhasználónak tilos bármilyen változtatást vagy módosítást végeznie a készüléken.
A Cellular Italia S.p.A. által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvénytelenítik a felhasználó jogosultságát a készülék használatára.
Kizárólag a Cellular Italia S.p.A. által biztosított szoftverfrissítéseket használjon.
A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.

Termékeinket a vonatkozó nemzeti fogyasztóvédelmi törvények értelmében törvényes, megfelelőségi hibákra vonatkozó jótállás fedezi.

0.5 – 1.0 W **BÁRMELY SZABVÁNYOS USB TÖLTŐVEL KOMPATIBILIS.**
A TÖLTŐ ÁLTAL LEADOTT TELJESÍTMÉNYNEK 0,5 W ÉS 1,0 W KÖZÖTT KELL LENNIE A RÁDIÓS BERENDEZÉS ÁLTAL KÉRT ÉRTÉKNEK, HOGY ELÉRJÜK A MAXIMÁLIS TÖLTÉSI SEBESSÉGET.

Figyelmeztetés:
– Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, valamint mechanikus összezúzása vagy felvágása robbanáshoz vezethet.
– Az akkumulátor rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyása robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz kiszivárgásához vezethet.
– Az extrém alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék kiszivárgásához vezethet

Megjegyzés:
A készülék mikrofont tartalmaz.
A készülék önmagában nem rögzít hangot, hanem a bejövő vagy kimenő hívások vagy az intercom-kommunikáció során átvisz azt bármely párosított eszközre.

A gyártó, a Cellularline S.p.A. kijelenti, hogy az UCOM2R Bluetooth Intercom (Interphone Ucom2R) rádiófrekvenciás berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:
https://www.cellularline.com/en/dichiarazione-conformita

CZ - ÚTMUTATÓ A HÁZTARTÁSI FELHASZNÁLÓK ÁLTAL HASZNÁLT BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSÁHOZ
(Az Európai Unió tagállamaira és a szelektív hulladékgyűjtési rendszernek rendelkező országokra vonatkozóan) A terméken vagy annak dokumentációjában feltüntetett ez a jelölés azt jelenti, hogy élettartamának végén nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A nem megfelelő hulladékkezelésből eredő környezeti vagy emberi egészségkárosodás elkerülése érdekében különítse el ezt a terméket a többi hulladéktől, és felelősségteljesen hasznosítsa újra, hogy támogassa az anyagforrások fenntartható újrahasznosítását. A háztartási felhasználóknak javasolt, hogy forduljanak ahhoz az eladóhoz, akitől ezt a terméket vásárolták, vagy a helyi önkormányzat hivatalához, ahol tájékoztatást kaphak arról, hol és hogyan adhatják le ezt a terméket újrahasznosítás céljából. A üzleti felhasználóknak javasolt, hogy vegyék fel a kapcsolatot szállítójukkal, és ellenőrizzék az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket nem szabad a kereskedelmi hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ez a termék olyan akkumulátort tartalmaz, amelyet a felhasználó nem cserélhet ki. Ne próbálja kinyitni a készüléket, és ne vegye ki az akkumulátort, mert ez hibát okozhat és súlyosan károsíthatja a terméket.
Ez hibát és súlyos károsodást okozhat a terméken. Ha ezt a terméket ártalmatlanítani szeretné, forduljon a helyi hulladékkezelő szolgáltatóhoz, hogy kivegyék belőle az akkumulátort. A készülékben lévő akkumulátort úgy tervezték, hogy a termék teljes élettartama alatt használható legyen.